

## دليل التثبيت افلام الدفيئة

### التحضير للتثبيت

- للتحضير ، قم بإزالة أى أشياء رقيقة وحادة يمكن أن تلحق الضرر بغشاء البولي إيثيلين أثناء التثبيت أو الاستخدام.
- يجب أن يكون الإطار المعدني للبيت الزجاجي من النوع C المجلفن وخالي من التآكل. يجب أن تكون إطارات الدفيئة الخشبية سلسة تماماً وحتى.
- يجب طلاء القالب المعدني الملامس لفيلم الصوبة الزجاجية بطلاء أبيض مائي. من المؤكد أن جميع الأسطح المطلية جافة تماماً قبل تركيب الطلاء. فى حالة استخدام المشابك ، يجب تشريب المشابك بالكامل بالفولاذ المقاوم للصدأ والطلاء.
- سفيد استخدم الأسلاك البيضاء أو البلاستيكية لمنع التلف الناتج عن الحرارة والصدأ ، وفى كلتا الحالتين تأكد من أن البلاستيك المستخدم فى السلك ليس مصنوعاً من مادة PVC.
- يجب تصميم الإطار المعدني وفقاً للمعيار.

### قم بتثبيت الفيلم

- يفضل تركيب الفيلم فى الصباح أو بعد الظهر فى جو صاف (١٠ إلى ٢٠ درجة مئوية).
- يجب أن يمتد الفيلم بما يكفى لمنع أى حركة مفاجئة. تجنب شد الفيلم أكثر من اللازم.
- يجب وضع الفيلم على بعد ٢٥ سم من إطار البيت الزجاجي.
- فى الأجزاء المتقاطعة من الكسوة المعدنية ، يجب وضع الفيلم فى الاتجاه المعاكس للرياح. يجب تهوية الدفيئة بشكل صحيح لمنع ارتفاع درجة الحرارة.
- فيلم من أجل تجنب الهزات والاهتزازات ، يجب تشديد الفيلم بانتظام.
- زمان أثناء التخزين ، يجب أن يكون الفيلم فى عبوته الأصلية عند درجة حرارة معتدلة بعيداً عن أشعة الشمس والرطوبة والمواد الكيميائية.

